

## 【 ハイレックス式リヤドアウェザーストリップ交換マニュアル 】

- 1) リヤドアを外し、ウマ等に置きます。※ドアの外し方は、EX-13-002を参照願います。



- 2) ヘラでこじりながらウェザーストリップを外します。一度外れれば手で引っ張れば全周外れます。



- 3) ドア四隅の粘着テープを剥がし、ドア全周の汚れをシンナーで拭き取ります。



- 4) ドア四隅に新しく粘着テープを貼ったら、交換するウェザーストリップを準備します。



## 【 ハイレックス式リヤドアウェザーストリップ交換マニュアル 】

- 5) ドア外側全周に、雨漏れ防止の為シーリングをします。



- 6) ウェザーストリップをドアに取付けます。手やヘラで少しずつドアの型に押し込んでいくイメージではめ込みます。



- 7) 直径10mm程度のスポンジをドア上側のウェザーストリップ内に挿入すると、ドアとウェザーストリップの当たりが強くなり雨漏れ防止効果があります。ウェザーストリップ挿入方法は、針金等にスポンジを取付けて差し込んでいきます。



- 8) 最後に清掃等を行い、ドアを取付けます。※ドアの取付け方は、EX-13-002を参照願います。