

1)



最初にセンターシート前後端部の取付金具を外します。
 取付金具は再利用するので保管しておいてください。
 雨受け等の臙装品がついている場合は、予め外しておくとう業がしやすいです。
 ※ルーフが濡れている場合は、この段階でエアブロー等で乾かしておきます。

2)



センターシート前後端部左右のコーキングを除去し、センターシート左右端部のシールテープを剥がしながらセンターシート本体を剥がしていきます。

3)



センターシートを剥がしたら、シートレールにはめ込んであるセンターシートのガイドを引き抜いて外します。次にシールテープの接着剤をノルマルヘキサンを使用し除去します。接着剤が残っていると新しく貼るシールテープの接着力に影響がでますので、完全に除去してください。 ※塗料シンナーは使わないでください。

4)



ここからは新しいセンターシートの取付けに移っていきます。
 まずシートレールにせっけん水をかけてセンターシートのガイドが入っていきやすくします。
 センターシートのガイドをシートレールにはめ込み、2名作業でシワを伸ばしながらシート本体を少しずつ引っ張りながら装着していきます。
 せっけん水を綺麗にふき取り、ノルマルヘキサンを等で脱脂してください。
 ※シートレールにガイドが入っていない場合は、少しシートレールを広げてください。

5)



センターシートをルーフに被せたら、ルーフパネル側にプライマーナンバー2を塗布（塗布量 **20g/m²**）10分以上乾燥後両面テープでルーフに貼り付けて固定します。固定する位置を確認しながら剥離紙を剥がしていき、貼り付けてください。その後貼り付け圧着（5kg）する。←注意10分～24時間以内に貼付けする。

6)



センターシートの前後端部を取り付けます。保管しておいた金具を使用してビスで固定していきます。その際、シートの折り込みに注意してください。

7)



センターシートを張り終わったら、シールテープをセンターシートの両端に貼っていきます。貼り付け部をノルマンヘキサ等で脱脂する。テープを貼る際は、空気が入らないように注意しながら貼っていきます。その後貼り付け圧着（5kg）する。

8)



シールテープを張り終わったら、センターシートの前後左右端部にコーキングを施工します。量は多めで構いません。均等になるように手でならしてください。

コーキングが乾いたら、ウイングの作動確認をしてください。乾燥後、雨漏れなきことを確認し完了です。