

ボデー番号位置及びボデー番号で製造年月の判断



ボデー番号での製造年月の判断の仕方

例) ~~9 9 9 A 9 9 9 9~~

西暦の最後の数字      製造月

例のボデー番号の製造年月は  
**2009/09 or 2019/09**  
となります。

ボデー番号での製造年月の判断の仕方

例) ~~9 Z 9 A 9 9 9 9~~

西暦の最後の数字      製造月

X=10月  
Y=11月  
Z=12月

例のボデー番号の製造年月は  
**2009/12 or 2019/12**  
となります。

正しい製造年月を知りたい場合はこちらまで⇒046-235-8518

