



# パブコサービスニュース

第8号

発行日 2012年 4月 18日

品質管理部 品質保証課

## 《エクシオウイングリヤドアウエザーストリップの交換作業に関するお知らせ》

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。この度、リヤドアウエザーストリップの交換作業に関する注意事項を取り纏めましたので、ご案内申し上げます。

### 1. 概要


エクシオウイング外当て式リヤパネルドアにおいて、ウエザーストリップ交換作業時におけるシーリング要領を設定を致しましたので注意点として下記、要領に準じた適正量のシーリングをお願いします。

### 2. ウエザーストリップ交換手順

必要部品 …… エクシオウイング外当て式リヤパネルドア用ウエザーストリップ、シーカ221(シール材)、外周用シール材、シンナー  
 [ 交換手順 ]

- ① 既存のウエザーストリップを取り外して下さい。(手で簡単に外せます)
- ② 溝に塗布されているシール材をカッター等にて取り除いて下さい。(溝内にシール材が残っているとW/Sが完全にはまり込まない)
- ③ 溝内をシンナーで清掃して下さい。
- ④ 溝内にシーカ221(シール材)を塗布して下さい。(詳細については下記参照)
- ⑤ ウエザーストリップの4角(150mm位)をはめ込んでから横列を取り付けて次に縦列を真ん中をたるませないように取り付けて下さい。

### 3. シーリング要領・注意事項



#### 上記図詳細

== W/S取付溝

— シーリング

○ 注意

#### ※(注3)



- (注1) 上角部(コーナー)溝の外側に、二重シーリング60mmをして下さい。  
 (注2) 溝の外側奥に押し込むようにシーリングをして下さい。  
 (注3) 右ドアW/S下端部に外周用シール材を塗布して下さい。

### 【配信元】

株式会社 パブコ 品質管理部 品質保証課  
 〒243-0402  
 神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地  
 TEL046-235-8525 FAX046-235-7964

※今後も、指定サービス工場殿向けにサービスニュースを配信させていただきますので、ご協力の程お願い申し上げます。